





Instructions de montage

1. Forages: 3,6 mm de diamètre et 3 mm de profondeur
2. Enduire les vis avec la colle Epoxi
3. Utiliser des vis de 4 mm de diamètre et 12 mm de longueur
4. Ne les serrer que très légèrement avec la main, max. 15 cm/kp

Mounting instructions

1. Bore-holes 3,6 mm $\varnothing$ pre-bore 3 mm deep
2. Paste screws with Epoxi-glue
3. Use screws with 4 mm core- $\varnothing$ and 12 mm in length
4. Only slightly tighten the screws by hand, max. 15 cm/kp

Vollkunststoff-Ski in
Fullbauweise mit Tiefenverankerung
MADE IN W-GERMANY

Instructions de montage

1. Forages: 3,6 mm de diamètre et 3 mm de profondeur
2. Enduire les vis avec la colle Epoxi
3. Utiliser des vis de 4 mm de diamètre et 12 mm de longueur
4. Ne les serrer que très légèrement avec la main, max. 15 cm/kp

Mounting instructions

1. Bore-holes 3,6 mm $\varnothing$ pre-bore 3 mm deep
2. Paste screws with Epoxi-glue
3. Use screws with 4 mm core- $\varnothing$ and 12 mm in length
4. Only slightly tighten the screws by hand, max. 15 cm/kp

Vollkunststoff-Ski in
Fullbauweise mit Tiefenverankerung
MADE IN W-GERMANY

